

Feszültség átkapcsolása

a tápfeszültség forráshoz





Hullámkapcsolók



Rádiókészülék



6V Negatív pólus a testhez kötve

12V Pozitív pólus a testhez kötve